

Guide l'alimentation

Si votre caisse ne s'allume plus ou s'est éteinte durant la nuit, pensez à vérifier l'onduleur (lumière bleue = allumé / aucune lumière = éteint).


allumé



éteint



Si onduleur allumé,
vérifiez transformateur bien branché



Attention : ne pas confondre avec les transformateurs des imprimantes.

Si cela ne résout toujours pas votre problème, n'hésitez pas à nous contacter.